

音響セット B1 接続例



①

①スピーカーをスピーカースタンドに立てます。スピーカーの底部に穴があるので、そこに差し込んでください。スピーカースタンドの高さ調節は必ず横軸を挿してご利用ください。

②スピーカーに電源コードを挿します。

③INPUT のフォン入力にミキサーからのスピーカークケーブルを挿します。

④LEVEL、HIGH、LOW は 12 時の方向にしておきます。

⑤ステレオフォン-モノ（メス）変換ケーブルをステレオ側を MAIN OUT（スピーカー OUT）に、モノ（メス）にスピーカーと接続したスピーカークケーブルを接続します。

⑥マイクケーブル（XLR）を MIC Ch 1~4 に挿します。（有線マイクはマイク本体と、ワイヤレスマイクは受信機と接続するケーブルです。）

⑦PC や音楽プレーヤーの接続は、LINE IN Ch5/6~11/12 のいずれかのステレオチャンネルに接続します。使用しやすいのはつまみが下部にある、Ch7/8 または Ch11/12 です。

⑧最後に電源ケーブルを挿しますが、そのときは右下の上下させる全体のフェーダーが一番下に、各チャンネルの白いつまみが∞になっているのを確認してください。併せてスピーカーのスイッチを入れます。

⑨まず、全体のフェーダーを印のところまであげます。

⑩次にマイクのゲイン（黒いつまみ）が上がっているのを確認した後、マイクで音を出しながら、一番下の白いつまみで音量調節をします。ステレオチャンネルも同様です。（ゲインはありませんので白いつまみのみで音量調節をしてください。）白いつまみで音量が不十分なときは、ゲイン→それでも足りない場合は、スピーカーの LEVEL の順にあげてください。



⑨