

C1/2 セットの接続方法



①電源コードを差し込みます。またスイッチは電源コード差し込み部分の右側（四角い部分）にあります。またこの時点では電源はOFFにしておきます



②スピーカーケーブルは背面右側に装着します。写真のように銀色の部分をやや傾けて、挿入し、銀色の部分を上に向けるとかちっという音がしたら完了です。取り外す場合は、銀色の部分を手前にスライドさせて反時計回りに少しだけ傾けるとはずせます。



③スピーカー側も同様にケーブルを装着します。入力口が2カ所ありますがどちらに差し掛けても大丈夫です。



④マイクケーブルは写真のように上部に差し込みます。赤白ピンケーブルは9/10chなどに挿します。



⑤すべてのケーブルを接続したら背面のスイッチを入れ、フェーダーのMAIN1を0まで上げます。



⑥各チャンネルの上部の白いつまみ (GAIN) を3時ぐらいの方向まで上げ、音を確認しながら下のフェーダーを徐々に上げて音量調整します。フェーダー上部のMUTEランプ (黄色) が点灯しているときは音が出ません。スイッチを押すと解除できます。