

ワイヤレスマイク (Shure) GLXD24SM58 ハンディマイクの接続方法



[マイク準備]

マイクにはすでにフル充電された専用充電バッテリーが入っております。フル充電で通常 10 時間以上使用可能ですが、交換が必要な場合はマイク下部をひねって予備バッテリー（受信機右側に格納されています。）と交換して下さい。なお予備バッテリーは受信機の電源がつながっていれば充電可能です。

[受信機準備]

AC アダプターと XLR ケーブル (キャノンケーブル) メス側またはフォンケーブルを接続して下さい。XLR ケーブルのオス側はミキサー側に接続します。AC アダプターを電源に差し込み、左下写真の指の先にあるスイッチを入れる電源が入ります。続けてマイクのスイッチを入れる (下右写真) と (チャンネル番号が合っていれば) 写真のようにグループ、チャンネル、バッテリー使用可能時間などが表示されます。



[グループやチャンネルを変更するときは]

*受信機正面のディスプレイ左側にある、group(複数本ある場合に変更可能)、channel を長押ししてチャンネルを変更することができます。グループやチャンネルを変更した後、マイクのスイッチを入れて、Link を押しと変更が完了します。当店より貸出の場合はすでにプレセットされておりますので、そのままお使い頂けます。

[音量の変更]

受信機右側にある gain ボタンで受信機からの出力音量を変えることが可能です。ただ出来る限り接続するミキサーなどの機器で音量調整をして、こちらの gain は 0dB にしておくのがよいでしょう。

[予備バッテリーの取り出し方]

右写真にある突起したものが予備バッテリーです。写真では取り出した状態になっております。予備バッテリーを取り出すときには、バッテリー格納部分の下部を押すと取り出せます。



注：WiFi や Bluetooth 機能を持つ携帯電話は 2.4GHz 帯域の信号を送信するため、レーザーのアンテナ付近で使用すると干渉する可能性があります。ワイヤレス・システムをお使いの際は、携帯電話のそうした機能は数メートル離れてご使用下さい。

写真及び文章の無断複製転載禁止 [ディンカム・ジャパン TEL : 03-3577-0433]