

ワイヤレスマイク C (Line 6) の接続方法



[マイク準備]

まずマイク下部を回して電池が入っていることを確認してください。電池が入っていない場合は下のように内カバーの上の部分を爪などで下に引き下げながら内カバーを開けて電池を入れます。(必ず単3アルカリ電池2本を入れて下さい。)



※ご注意！

電池が入っていない状態で、内カバーの上の部分を押しと内側に入り込んでしまい取れなくなることがございます。その場合はマイナスドライバーなどをつかって引き上げて下さい。



[受信機準備]

受信機の裏側に AC アダプターと XLR ケーブル (キャノンケーブル) メス側を接続して下さい。XLR ケーブルのオス側はミキサー側に接続します。AC アダプターを電源に差し込むと自動的にスイッチが入り、左のような表示になります。(最初赤色のランプは1つもしくは2つ付いていますが、気にしなくて大丈夫です。)



[マイクのスイッチを入れる]

マイクの中央左側のスイッチマークのボタンを深く長押しして2~3秒押しして下さい。そうすると CHANNEL と表示された下の1~6の数字の上に青いLEDが点灯します。その点灯した番号が使用チャンネルとなります。受信機のチャンネルとLEDの示すチャンネルが同じ数字をさすように設定して下さい。チャンネルが異なる場合、マイクスイッチ横の横のスイッチ (当店の機材は色のシールのところ) を深く押しとチャンネルが変わります。



[受信機を確認する]

受信機側のチャンネル (左側のつまみ) とマイクのLEDが示す番号が一致していることを確認して下さい。一致していると、受信機中央のメーターが写真のように緑色になります。左側がマイクの電池の残量 (緑が3つついている場合は十分に電池があります。)、右側が電波状況 (緑が3つついている場合はマイクの電波が十分に届いています。) となります。以上を確認した上で、ミキサー側の音量を少しずつ上げて音量調節をしてご利用下さい。