

ワイヤレスマイク (Line 6) XD-V55 ハンディマイクの接続方法



[マイク準備]

まず、マイクの下部を回して電池を入れます。レンタルの場合は通常新しい電池がすでに挿入されておりますので装着不要ですが、長時間 (5~6 時間以上) のご利用や 2 日以上のご利用の場合は、アルカリ単 3 電池をご用意の上交換して下さい。

[受信機準備]

受信機の裏側にアンテナを取り付け、AC アダプターと XLR ケーブル (キャノンケーブル) メス側またはフォンケーブルを接続して下さい。XLR ケーブルのオス側はミキサー側に接続します。AC アダプターを電源に差し込み、下左写真の指の先にあるスイッチを入れる電源が入ります。続けてマイクのスイッチを入れる (下右写真) と (チャンネル番号が合っていれば) 写真のように緑のランプが点灯します。



[緑のランプがつかないときは]

*マイクのチャンネルと、受信機のチャンネル (スイッチの左側にある 1-12 までのつまみ) が同じ番号になっているか、確認して下さい。

*マイクのバッテリーインジケーターが黒くなっているのを確認して下さい。その横の数字は電池のおおよその残量です。電池の残量が残っていることを確認して下さい。

[マイクのスイッチ]

マイクのスイッチ (左側 MUTE の下) を長押しすると ON, もう一度長押しすると OFF になります。一時的なミュートは ON の状態で 1 秒ほど押し则表示が MUTE になり、音が出なくなります。もう一度 1 秒ほど押せば解除されます。

チャンネルの変更はスイッチ (右側の SELECT の下) を ON の状態で長押しすると CH の数字が点滅するので左側のすちを押すとチャンネルが変更できます。もう一度右のスイッチを押すとマイクの種類が変更できます。(LINE 6 オリジナル→SM58→SM57→e835)

LINE 6 オリジナル→ 通常の MC 用
SM58 → ヴォーカル用
SM57 → 楽器用
e835 → ポップスなどのヴォーカル用

注: WiFi や Bluetooth 機能を持つ携帯電話は 2.4GHz 帯域の信号を送信するため、レシーバーのアンテナ付近で使用すると干渉する可能性があります。ワイヤレス・システムをお使いの際は、携帯電話のそうした機能は数メートル離れてご使用下さい。