

音響セット E1 の接続方法



[充電方法]

本体を充電する場合は、裏面に電源コードを差し込み、POWER は OFF にした状態で接続します。充電中は、BATTERY STATUS の LED が点灯します。100% の LED が点灯したら充電完了です。1 回のフル充電で 10-12 時間程度使用可能ですが、使用状況によっては短い場合もございます。念のため電源を抜いて POWER を ON して、100% までの LED が 4 つとも点灯するのを確認してください。赤い 25% の LED しか点灯しない場合は、直ちに充電をして下さい。



[ケーブル類の接続]

マイクケーブル（ワイヤレスの場合は、下記をご参照ください。）は Mic1 または Mic2 に接続して下さい。（写真左）Mic1,2 とも XLR(キヤノン) または標準フォンどちらのタイプでも入力可能となります。当店からの貸し出しは基本的に XLR となります。

有線で BGM 用の機器を接続するときは、BT/AUX に赤白ピンケーブルにて接続して下さい。（写真右）

Bluetooth にて接続する場合は、青い PAIRING ボタンを長押しして、LED が点滅している間にスマホなどの接続機器の Bluetooth 設定画面より「BEHRINGER MPA40BT PRO」という機器を選んで接続して下さい。接続が完了すると、LED が点滅から点灯に変わります。



[ワイヤレスマイクを使用する場合]

1. 専用の USB 型受信機を背面右上に挿入してください。（写真右）
2. ワイヤレスマイクの四角い 2 つのスイッチの右側を長押ししてください。
3. スイッチの上のオレンジの LED が点灯したら、右側のスイッチを 5～6 回押してください。（マイク内部の音量をあげます。）
4. 消音（ミュート）にする場合や電源を OFF にする場合は、マイクの左側のスイッチを長押しして、オレンジの LED が点滅したら消音となります。消音のまま 60 秒が経過すると、自動的に電源が OFF となります。また受信機が感知していない時も 60 秒後に電源が OFF になります。

■ ご注意 ■

同じチャンネルで同時に有線マイクとワイヤレスマイクを使用することはできません。BGM 用のチャンネルも同様に Bluetooth と有線による接続を同時に使用できません。

[使用方法]

- (1) 裏面のスイッチを ON にして、BATTERY STATUS の LED ランプが点灯していることを確認して下さい。
- (2) 前面右上の MASTER を左写真のように 2 時ぐらいの方向まで上げます。
- (3) マイクや BT/AUS の LEVEL のつまみで音を出しながら音量を調整します。
- (4) ワイヤレスマイクの音量が上がらない場合は、マイク本体右側のスイッチを何度か押してみてください。
- (5) 全体の高音 (TREBLE) と低音 (BASS) は特に問題なければ写真のように 12 時の方向にセットしてご利用下さい。話す声がこもる場合は、BASS を少し下げると音がクリアになります。

