

ワイヤレスマイク (Line 6XD-V35) ラベリア (ピン) マイクの接続方法



[トランスミッター準備]

トランスミッターを OFF の状態で、ラベリアマイクのフォン側を写真右下に差し込みます。電池は下写真のようにトランスミッター右側を開けて入れて下さい。(当店のレンタルの場合は新しい電池を入れてあります。)



※トランスミッターのチャンネルを変えるときは、表の1-6まで番号がかかれたスイッチをスライドさせてご希望のチャンネルに設定します。



[受信機準備]

受信機の裏側に AC アダプターと XLR ケーブル (キャノンケーブル) メス側またはフォンケーブルを接続して下さい。XLR ケーブルのオス側はミキサー側に接続します。AC アダプターを電源に差し込み、続けてトランスミッターのスイッチを入れる (下左写真) と (チャンネル番号が合っていれば) 写真のように緑のランプが点灯します。



[緑のランプがつかないときは]

※トランスミッターのチャンネルと、受信機のチャンネル (スイッチの左側にある 1-6 までのつまみ) が同じ番号になっているか、確認して下さい。

※トランスミッターのバッテリーインジケーターが黒くなっているのを確認して下さい。その横の数字は電池のおおよその残量です。電池の残量が残っていることを確認して下さい。

[マイクの付け方]

ラベリアマイクには小さなクリップが付いてますので襟元など口からできるだけ近い位置に装着して下さい。またマイクの先に付いているスポンジタイプのフードは外れやすいのでなくさないように注意して下さい。

注：WiFi や Bluetooth 機能を持つ携帯電話は 2.4GHz 帯域の信号を送信するため、レシーバーのアンテナ付近で使用すると干渉する可能性があります。ワイヤレス・システムをお使いの際は、携帯電話のそうした機能は数メートル離れてご使用下さい。